

Návod: MAX SM01G DÁLKOVÝ OVLADAČ

Max SM01G je univerzální programovatelný dálkový RF ovladač, vhodný nejen pro ovládání pohonů garážových vrat.

Ovladač pracuje na frekvenci 433,92MHz

Baterie je součástí balení. Baterie 23A / 12V

## 1. Uložení kódu :

Stiskněte tlačítko 1 po dobu 2 sekund, ovladač 2x zabliká, tlačítko stále držte a zároveň stiskněte tlačítko na originálním ovladači a držte dokud nezačne nový ovladač blikat opakovaně a rychle. Pokud chcete naprogramovat tlačítko 2 nebo jiné **opakujte tento postup.**

## 2. Vymázání paměti :

Stiskněte současně tlačítko 1 a 2. Dioda 2x zabliká, stále držte tlačítko 1 a zároveň 3x za sebou stiskněte tlačítko 2. Dioda 3x zabliká a paměť je smazána .

## 3. Obnovení paměti:

Stiskněte a držte současně tlačítko 3 a 4 ,  
**dokud** nezačne dioda blikat,  
což značí obnovení paměti.

4. Pokud se nepodařilo, přiložte nahrávaný ovladač z jiné strany originálního ovladače či z jiného úhlu a opakujte proces od začátku.