

## NÁVOD

### Otevření trezoru

**A.** Vložte kód (původní kód nastavený továrnou je 1, 5, 9) a stiskněte "B" u některého modelu to může být "A" nebo "E" (A, B, # a E jsou funkční klávesy), až začne svítit zelené světlo, otočte klíčem nebo knoflíkem do 5 sekund (pokud je zde rukojeť, nejprve otočte rukojeť) a táhněte k sobě, tím otevřete trezor.

**B.** Po každém stisknutí klávesy zasvítí žluté světlo a uslyšíte pípnutí, což naznačuje, že mikroprocesor stisk potvrdil. Pokud žluté světlo stále svítí a pípá, znamená to, že kód je špatný. Pokud třikrát zadáte špatný kód, mikroprocesor omezí zadání dalšího kódu na 20 sekund, pokud se tak znovu 3x stane, tak mikroprocesor omezí zadání na 5 minut.

### Zavření trezoru

Zavřete dveře a otočte klíčem nebo knoflíkem (pokud je zde rukojeť, otočte klikou na svislé místo)

### Nastavení a změna uživatelského kódu

**A.** Stiskněte červené tlačítko, když jsou dveře otevřené, začne vám svítit žluté světlo, do 30 sekund zadejte vámi zvolený kód (3 - 8bitů) a poté stiskněte tlačítko "B" (u některých modelů " #" nebo " E ") pro dokončení.

**B.** Žluté světlo stále bliká a pípá, to znamená, že kód je špatný. **Chcete-li změnit uživatelský kód, opakujte prosím výše.**

### Jak používat prepisovací klíč

Pokud zapomenete kód, nejprve prosím sundejte kryt pro klíček vedle knoflíku, vložte prepisovací klíč a otočte doleva, pak otočte knoflíkem (pokud je zde rukojeť, nejprve otočte rukojeť), dveře budou otevřeny.

**Přepisovací klíč nikdy nevkládejte do trezoru.**

### Výměna baterie

Pokud svítí červená kontrolka a zelená kontrolka, indikuje to, že byste měli vyměnit baterii. Abyste se ujistili, že je baterie správně nainstalována, před zavřením dveří si prosím udělejte test.