

Návod k pužití Max GA01 oko kotevní moto – kotva do zdi nebo do podlahy

Balení obsahuje: 4x Kotevní šrouby
1x Imbusový klíč
2x Šroub na upevnění
2x Krytku na šroub
4x Ocelové kuličky

Postup instalace:

- Bod č.1:** Na betonový povrch vyznačte čtyři otvory pro vyvrtání děr na kotevní šrouby.
- Bod č.2:** Vyvrtejte otvory pro kotevní šrouby vrtákem průměru 16 mm.
- Bod č.3:** Z kotvy vyšroubujte šroub a samotnou kotvu vložte do předvrtaného otvoru tak, aby kotva nevyčnívala nad povrch. Přiložte základnu a přišroubujte ji ke kotvám pomocí přiloženého imbusového klíče.
- Bod č.4:** Do otvorů na imbusový klíč vložte přiložené ocelové kuličky.
- Bod č.5:** Na základnu kotevního oka nasad'te kryt a přišroubujte jej přiloženými šrouby, na které poté nasad'te plastové krytky.